



Connexion des GANTS MOTO GERBING MicrowirePro avec le CXY

Ce schéma n'est pas compatible avec les gants **Microwire 12 Volts (et 7 Volts)** de nos collections antérieures à septembre 2019.

Besoin pour la connexion sur votre véhicule :

- Un véhicule avec batterie en 12/13 volts
- Des gants chauffants Gerbing avec bouton de démarrage/réglage (collections **MicrowirePro** à partir de sept 2019)
- Un Câble Y (**CXY**)
- Un Câble de Batterie (**CXPP**)

Une fois connectés vos gants seront réglables avec leur bouton sur trois niveaux de chauffe. Lisez bien l'instruction dans l'emballage pour débloquenter le plus haut niveau.

Vous pouvez également connecter vos gants chauffants **MicrowirePro** sur des petites batteries **autonomes 12V-2600mAh ou 7V-2600mAh en option par deux en kit**. Vous les insérez dans les manchettes des gants et ensuite ils resteront réglables sur 3 niveaux avec leur bouton. La chauffe aura une **durée limitée**. Lisez bien l'instruction des kits batteries 12V-2600mAh et 7V-2600mAh .

